Autoservisna oprema Flow Tools - Šabac, Srbija
Miloša Pocerca 4, 15000 Šabac
PIB: 104890104 **MB:** 60588848
Tel: +381 64 1273 468 | info@flowtools.rs

PONUDA

Broj: **PON-20261120-0208** | Datum: **20.11.2026.**

ECV-600 Tester kompresora sa varijabilnim ventilom



Proizvođač	**Tektino**
Kategorija	**Oprema i alati za auto klime**

OPIS I SPECIFIKACIJA

Tester za A/C sa kompresore promenljive zapremine,
kada se utvrdi da je radni status kompresora nepravilan,
potrebno je precizno dijagnostikovati da li je greška sam kompresor,
ECV solenoid ili elektronski kontrolni sistem. ECV600 može testirati
upravljački PVM signal koji izdaje elektronski kontrolni sistem, a takođe
može zaobići elektronski kontrolni sistem da direktno pokreće ECV ventil kompresora,
kao i da testira otpor ECV solenoida. Na kraju,
ECV600 može tačno da utvrdi da je greška u elektronskom sistemu upravljanja,
kompresoru ili ECV solenoidu.
Ovaj ECV600 može u velikoj meri da smanji vreme
i troškove popravke, eliminiše pogrešnu dijagnozu i izbegne
skupe ponovljene popravke. Tester takođe ima električnu zaštitu

kada je kabl baterije greškom povezan obrnuto.

Specifikacije:

1. Napajanje: baterija, 12VDC

2. Dužina kabla za napajanje: 2,5 M

3. Dužina testnog kabla: 2.1M

4.Konektori: specifični konektor 12 para (muški i ženski), univerzalni konektori 3 para (muški i ženski).

5. Opseg radnog ciklusa koji tester izdaje: 18%-84%, PVM signali. Što je veći radni ciklus, kompresor postiže veći pomak.

6.Zaštita od obrnutog povezivanja baterije.

7.Test funkcija: Izmerite PVM signal koji se emituje iz kontrolnog sistema, da biste utvrdili radni status kontrolnog sistema.

8. Izlazna funkcija: Izdavanje PVM signala različitih radnih ciklusa

da biste proverili da li kompresor radi ispravno, na taj način da biste

odredili radni status kompresora. U ovoj funkciji

radni ciklus PVM se menja ručno pritiskom na dugmad.

9. Funkcija otpora: Izmerite otpor ECV solenoida.

Normalni opseg otpora ECV solenoida je 10-14Ō,

izvan ovog opsega se može smatrati kvarom ECV solenoida.

10.Automatska funkcija: Umesto ručnog menjanja radnog ciklusa PVM-a,

u ovoj funkciji procenat radnog ciklusa se automatski menja

sa minimalnog na maksimum (1 minut), a zatim sa maksimalnog na minimum

(1 minut). Ovo može osloboditi ruke tehničara pritiska na dugmad testera,

dok oni samo treba da posmatraju HP i LP manometre.

FOTOGRAFIJE







Ponuda je informativnog karaktera. Za dostupnost, rok isporuke i uslove kontaktirajte nas: +381 64 1273 468 | info@flowtools.rs